

	<p style="text-align: center;">Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach <u>DZIAŁ LABORATORIUM</u> Tel. (32) 78-40-204, (32) 78-40-206 Fax. (32) 285-20-71 e-mail: stefania.woclawek@veolia.com ; klaudyna.madejczyk@veolia.com; www.pwik-tg.pl</p>	Z/II PZL 12.1/1-2
--	---	-------------------

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY

1. Wodę w obiekcie najlepiej pobrać z kranu najczęściej używanego, po uprzednim odkręceniu wszelkich urządzeń przeciwzobryzgowych, filtrów , rurek przedłużających itp.
2. Oczyszczyć wylewkę kranu, a następnie odpuszczać wodę z kranu przez około 2-3 minuty, średnim strumieniem wody (aby przepływ w rurze nie był wzburzony).
3. Pobrać próbkę wody do pojemników:
 - a) ***plastikowego do badań fizykochemicznych***
Butelkę przepłukać pobieraną wodą po czym napełnić do przelania tak aby nie było pęcherzyków powietrza pod korek i szczelnie zakręcić.

Przed pobieraniem próbki do badań mikrobiologicznych, końcówkę wylewki kranu opalić płomieniem lub zdezynfekować środkiem dezynfekującym (spirytus, denaturat).

- b) ***szklanego do badań mikrobiologicznych***
Butelkę szklaną (opakowaną w papier, sterylną wewnątrz) należy odpakować, zdjęć korek przez papier (trzymać korek w ręce nie dotykając szlifu) podstawić pojemnik pod strumień wody nabrać do $\frac{3}{4}$ objętości.

UWAGA!!

Próbki do badań mikrobiologicznych są przyjmowane do laboratorium od poniedziałku do wtorku od godziny 7⁰⁰ do 12³⁰.

Próbki wody należy dostarczyć do laboratorium w czasie **4 godzin** od pobierania wody. Próbki należy transportować do laboratorium w chłodnym izolowanym pojemniku. Warunki pobierania i transportu mają istotny wpływ na wiarygodność wyników badań.

Telefon kontaktowy: (32) 78-40-204; (32) 78-40-206